

IMPRESSORA DE CHEQUE CHRONOS ACC300 E MULTI 31100 (PROGRAMAÇÃO)

ALTERAÇÃO DE DATA:

DESLIGUE A [IMPRESSORA DE CHEQUE](#) , PRESSIONE A TECLA (ENTRA) DEPOIS LIGUE MANTENDO-NA PRESSIONADA, DIGITE A DATA E PRESSIONE (ENTRA).

ALTERAÇÃO DE FAVORECIDO E LOCALIDADE:

DESLIGUE A [IMPRESSORA DE CHEQUE](#) PRESSIONE A TECLA (111>>>>21) E DEPOIS APERTE A TECLA (ENTRA).

Onde comprar impressora de cheque com segurança?

R: A empresa [Escritório Total](#) atua no ramo de equipamentos para escritório desde 1986 e é especialista em calculadoras de todos os portes dispondo de vendas, assistência técnica e locação, confira no site: http://www.escriitoriototal.com.br/loja/catalogo-103999-41-impressora_de_cheque

Tel: 11 3879-3879 (atendimento de segunda a sexta feira das 8 às 18 horas)